R8C 简易编程器

软件手册 (Ver 1.00)

1 特点

支持的MCU

除R8C11/13群以外的R8C群

·工作模式和功能

在线模式

Program (编程):不进行擦除,直接对目标单片机进行编程和校验 Erase(擦除): 擦除指定的块 Read (读数据): 读出指定区域的数据 Load(下载): 下载指定的文件到编程器上的Flash 中,已备离线使用 Blank check(空检查): 检查指定区域是否为空

离线模式

E.P.V (整片擦除 => 编程并校验): 将目标单片机全部擦除后,将编程器上的 Flash 中的数据烧写到目标单片机。

・连接数目

单台

电源

输入: USB 供电: 4.5V- 5.5V DC 电源输入: 4.5V -5.5V 目标供电: 4.5V - 5.5V 输出: 与输入电源电压相等。(4.5V - 5.5V)

・通信

与电脑连接: USB 1.0 (支持USB2.0 接口), 250kbps 与目标单片机: Single-wire, 使用500kbps

2 工作模式和操作

2.1 在线模式

当R8C 简易编程器连接到计算机时,运行"Easy Programmer.exe",编程器就 工作在在线模式。 在这种模式下,编程器能执行"Program", "Erase", "Read", "Load"和 "Blank Check"功能。

2.1.1 选择目标单片机和设定ID 码

1) 将R8C 简易编程器连接编程器和电脑(如果弹出需要 安装驱动,请按照指定路径找到驱动进行安装即可)。

2) 连接编程器和目标板。

3) 运行"Easy Programmer.exe",将出现图2.1 所示主界面。



图 2.1 R8C 24/25 编程软件主界面

4) 在首次运行编程软件时,必须选择MCU。

在随后的操作中,如果不重新选择MCU,编程软件将使用最后一次选择的MCU。 如图2.2 所示,展开MCU 群选择窗口中 "R8C/Tiny" 后,单击选择 "R8C/24", 产品

型号窗口将列出R8C/24 群的所有单片机型号。

進接 D00/04 世	& Renesas R8C 24/25 Programmer			ıer			
选择 R8C/24 群	Program Erase Read	ny 124 125	R5F21244 R5F21246 R5F21247 R5F21248	16K 32K 48K 64K		所有 R8C/24 群 的 MCU 被列出	
	Blank Check	Click MCU list t	select. Doubl	e click to se	t ID code.		

图 2.2 MCU 选择界面

5) 如果单击"R5F21248",就选择了R5F21248 作为目标单片机。此时,编程 软件将使

用最后一次设定的ID 码作为ID 码(如果没有设定ID 码,默"FFFFFFFFFFFFFFF")。 如果双击"R5F21248",在选择了R5F21258 作为目标单片机的同时,将弹出如 图2.3所示的对话框进行ID 码的设定。

ID 码由7 个字节组成,可以选择使用16 进制输入或者ASCII 字符输入。



6) 设定ID 结束后,单击"OK"按钮完成目标选择和ID 设定。

注: ID 码被用于每次连接目标单片机,如果ID 码不正确,编程器将不能进行除 "Load"功能以外的其它所有功能。

这里的ID 码不是当前文件的ID, 而是目标单片机上次编程时的ID。

2.1.2 Erase (擦除)

"Erase"功能被用于擦除目标单片机的Flash。 最小的擦除单位为块。不同的单片机可能每个块的大小也不相同。 1) 单击 "Erase" 按钮,将弹出如图2.4 所示的对话框。对话框中将列出所选 单片机对应的所有块。

	Block	Size	Start Address
	Block 1	32K	0x04000
	Block 0	32K	0x0C000
部选择/			
部取消			

2) 单击 "Select/Deselect All" 选择框以选择所有的块(对R8C/24 而言,即 块0 和块1)后,单击 "OK" 按钮。

3)编程软件主界面的提示信息处将显示擦除的进度,并开始擦除。在擦除的过程中,编程软件不能够取消擦除操作。

2.1.3 Program(编程)

"Program"功能被用于将指定文件烧写到目标单片机的Flash 中。

在编程前, "Program"功能不擦除单片机的Flash, 如有必要, 请使用"Erase" 功能擦除相应的块, 否则, 可能发生校验错误。这样, 就能在保留目标单片机现 有内容的情况下, 对未使用的区域追加烧写。

在编程的过程中,编程器将自动进行校验。校验采用逐字校验的方式(每个字节 写入后,从原地址读出比较),非常可靠。

1) 单击 "Program" 按钮,编程软件将弹出文件打开对话框。编程软件只接受 Motorola格式(*.mot)的文件。

2) 选择"Test 16KB 0x55.mot"。

3) 编程软件将加载该文件到计算机内存。只有当选择的文件发生变化时,编程 软件才会重新加载文件,否则使用最后一次加载的数据。

4) 加载完成后,如图2.5 所示,编程软件主界面的提示信息处将显示编程的进度,并开始编程。在编程的过程中, "Program" 按钮变为 "Cancel" 按钮。点击 "Cancel" 按钮可以停止编程。但是注意,即使取消编程,仍有部分程序被烧写。



2.1.4 Read (读数据)

"Read"功能被用于从目标单片机中读取指定区域的内容并显示或存储。 1) 单击 "Read"按钮,将弹出如图2.6 所示的地址设定对话框

Address Setting
Please set read range
Start address End address
C000 H FFFF H
ОК

图 2.6 地址设定对话框

2) 设定读取0xC000⁻0xFFFF 的内容。单击 "0K" 按钮。编程软件将弹出如图2.7 所示的读取数据显示对话框,并开始读取数据。



2) 读取完成后,取消按钮将变成保存按钮,用于保存读出的数据。

2.1.5 Blank Check (空检查)

"Blank Check"功能被用于检查目标单片机内指定区域是否为空。该功能将逐一读取单片机内的数据,如果为"0xFF",则为空。因此,该功能的最小检查单位为字节。

1) 单击"Blank Check"按钮,将弹出如图2.8 所示的地址设定对话框

Address Setting	×							
Please set read range								
Start address End address								
C000 H FFFF H								
OK	٦							

图 2.8 地址设定对话框

- 2) 设定读取0xC000~0xFFFF 的内容。单击"OK"按钮。
- 3) 编程软件主界面的提示信息处将显示检查的进度,并开始空检查。在检查的过程中,

"Blank Check"按钮变为"Cancel"按钮。点击"Cancel"按钮可以停止空检查。 注:由于"Blank Check"功能和"Read"功能都是读取数据,因此两种功能对同样大小的区域操作时,消耗的时间相同。

2.1.6 Load (下载)

"Load"功能被用于下载指定文件到编程器上的Flash 中,已备离线时使用。 "Load"功能是唯一个个能够不连接目标板,只使用USB 电源的在线功能。虽然, 没有目标板,在使用"Load"功能前,仍需要设定ID 码,以供离线时使用。 1)单击"Load"按钮,编程软件将弹出文件打开对话框。编程软件只接受Motorola 格式(*.mot)的文件。

2) 选择"Test 16KB 0x55.mot"。

3) 编程软件将加载该文件到计算机内存。只有当选择的文件发生变化时,编程软件才会重新加载文件,否则使用最后一次加载的数据。

4) 加载完成后,编程软件主界面的提示信息处将显示下载的进度,并开始下载。 在下载的过程中, "Load"按钮变为 "Cancel"按钮。点击 "Cancel"按钮可以 停止下载。但是注意,即使取消下载,仍有部分程序被下载。

2.2 离线模式

当编程器没有连接计算机,或者没有编程软件运行时,如果在JMP1 选择Normal的情况下给编程器提供电源,编程器就工作在离线模式。 在离线模式时,编程器只支持 "Off-line E.P.V" 功能。

1) 确认R8C 简易编程器的JMP1 选择为Norma1。

2) 确认已供电, 电源电压为4.5 5.5V, 连接编程器和目标板。

3) 单击编程器上 "START" 按键,编程器即开始 "Off-line E.P.V"。

注:编程器总是使用最后一次下载的ID 码和目标单片机进行连接,并使用最后一次下载的数据进行编程。

在离线过程中,请保持目标电源稳定。